PS933

English/ Français/ Español

No. **462805** rev 03



If you have any questions about this product or issues with installation; contact the customer services helpline before returning this product to the store.

Si vous avez des questions à propos de ce produit ou des problèmes d'installation; contactez la hotline du Service Consommateur avant de retourner ce produit au magasin.

Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto o problemas con la instalación contacte los servicios de ayuda al cliente antes de devolver este producto a la tienda

AVF Group Ltd.
Road 30, Hortonwood Ind Est, Telford, Shropshire, TF1 7YE, England.
+44 (0) 1952 670009
0870 0609777 (UK)

AVF Incorporated.
3187, Cornerstone Drive, Mira Loma, CA 91752, USA.
1-800 667 0808 (USA)

Orbital Holdings Inc.
3187, Cornerstone Drive, Mira Loma, CA 91752, USA.
1-800 601 8450 (USA)

1 Boxed Parts Eléments emballés Piezas en caja



2 Tools Required Outils nécessaires Herramientas requeridas



3 Fit Bracket To Wall / Fixer le support au mur / Fije el soporte a pared

Solid Wall Option 1



Remove dust from hole

Retirez la poussière des trous

Remueva el polvo del agujero

Mur en dur Option 1



Lubricate screw thread with soap

Lubrifiez avec du savon les pas de vis

Lubrique la rosca del tornillo con jabón

Pared solida Opción 1

Wood Stud Wall Option 2

IMPORTANT!
Ensure all 4 fixings are on the centre of the wood studs



Mur avec tasseaux en bois Option 2

IMPORTANT!
Assurez vous que les 4 points de fixation soient placés au centre des tasseaux



Pared con viga de madera Opción 2

IMPORTANTE!
Asegúrese que las 4 fijaciones estén en el centro de las vigas de madera.

DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only

NE PAS serrer les vis à bloc
Visser à la main uniquement

No sobre apriete los tornillos
Apriete los tornillos a mano solamente

Wood Stud Wall Option 3

IMPORTANT!
Ensure both fixings are on the centre of the wood studs



DO NOT over tighten screws
Tighten screws by hand only

Mur avec tasseaux en bois Option 3

IMPORTANT!
Assurez vous que les 2 points de fixation soient placés au centre des tasseaux



NE PAS serrer les vis à bloc
Visser à la main uniquement

Pared con viga de madera Opción 3

¡IMPORTANTE!
Asegúrese que las 2 fijaciones estén en el centro de las vigas de madera

No sobre apriete los tornillos
Apriete los tornillos a mano solamente

4 Shelf Assembly Assemblage des étagères Ensamble de estante



5 Shelf Fitting | Ajustement des étagères | Fijación de estante



I. Select desired Height

I. Déterminez la hauteur désirée

I. Seleccione altura deseada



ii. Locate bracket and push firmly into place

ii. Repérez l'accroche et poussez en place fermement

ii. Localice soporte y empuje firmemente en su lugar



iii. Ensure shelf is fixed securely and repeat for remaining shelves.

iii. A.Assurez vous que l'étagère est correctement fixée et sécurisée, et répétez l'opération pour les étagères suivantes

iii. Asegure que el estante esté fijado firmemente y repita con los estantes sobrantes

6 TV Shelf Fixing | La fixation d'Etagère de TV | El estante de la televisión que fija



7 Final Presentation Présentation finale Presentación final

Without Horizontal Wall Bracket (Option 1)
Sans support mural horizontal (Option 1)
Sin soporte de pared horizontal (Opción 1)







With Horizontal Wall Bracket (Option 2)
Avec support mural horizontal (Option 2)
Con soporte de pared horizontal (Opción 2)







8 TV Position Positionnement de la TV Posicionamiento de la TV



9 Securing Strap Placement Emplacement du strap de sécurité Sujete colocación de la correa



REAR VIEW

VUE ARRIERE

VISTA POSTERIOR